		Dokument typ Instruktion	
Dokument namn Instruktion för provtagning av vatten till bakterieanalys		Dokument ID LMI_K1002	Version 1
Telefon: 042-29 20 05	E-post: info@lmiab.com	Hemsida: www.lmiab.com	

Instruktion för provtagning av vatten till bakterieanalys

Prov för bakterieanalys måste tas i en steril 500 ml provflaska med blå kork. Flaskor och följesedel hämtar du hos oss. Läs hela denna instruktion innan du påbörjar provtagningen.

Vattenprover för bakterieanalys ska hållas kylda (3-8°C) och *lämnas in till LMI samma dag som provet tagits, senast kl 13.30 vardagar* (utom dag före röd dag, då vi inte tar emot bakterieprover).

Följesedel: Fyll i följesedel med faktureringsuppgifter inklusive organisationsnummer/ personnummer, telefonnummer samt e-post för faktura och analysrapport. Fyll i provmärkning, klockslag, provtagningsdatum, önskad analys och om möjligt vattnets temperatur.

Provmärkning: Namnge förslagsvis ditt prov med gatuadress eller fastighetsbeteckning samt vilken kran som provtagits.


Analyser:

1. **Bakterieanalys för A-vatten.** En provflaska. Analys av odlingsbara bakterier, långsamväxande bakterier, E. coli och koliforma bakterier. Används för vatten till flera hushåll och vatten som används till grönsakstvätter eller annan livsmedelsförädling.
2. **Bakterieanalys för E-vatten.** En provflaska. Analys av odlingsbara bakterier, E. coli och koliforma bakterier. Används för vatten från enskild brunn (upp till 3 hushåll) och för bevattningsvatten till lantbruk.
3. **Analys av Salmonella.** En provflaska.
4. **Analys av Listeria.** Två provflaskor.

Kontakta oss för analys av andra mikroorganismer.

Provtagning: Om egen brunn inte använts på länge måste hela brunnens vattenmängd omsättas några gånger. Brunnen ska ha varit i normal användning under minst ett par veckor före provtagning. Ta prov från den kran som används mest, vanligen kökskranen. Om möjligt mät vattnets temperatur direkt i det rinnande vattnet och aldrig i flaskan. Flaskan innehåller natriumtiosulfat och får ej sköljas ur.

Tvätta händerna före provtagning. Låt vattnet rinna några minuter tills vattnet är riktigt kallt. Låt inte flaskans topp vidröra något, fyll under rinnande vatten upp till flaskans "skuldror", där flaskan börjar smalna av (toppfyll ej). Under tiden hålls skruvkorken i andra handen. Det är viktigt att inte lägga ifrån sig korken, då den kan förorenas av damm o dyl.

		Dokument typ Instruktion	
Dokument namn Instruktion för provtagning av vatten till bakterieanalys		Dokument ID LMI_K1002	Version 1
Telefon: 042-29 20 05	E-post: info@lmiab.com	Hemsida: www.lmiab.com	

1 Referenser

sgs.brand@sgs.com (sgsgroup.se)

2 Revisionshistorik:

Revisionsnr.	Förändring	Datum
1	Dokumentet finns i två typer en med och en utan 75års-logga (LMI_K1001).	2023-01-13

